

Quick Troubleshooting Guide for Electric Pool Heater

Under below circumstance the warranty is applied

DEFECT	Picture	Troubleshooting Guide
HET RODE INDICATIELICHT BRANDT NIET TIJDENS GEBRUIK	---	<p>I. Check of de stekker goed is ingeplugged. Check de indicator: 1. Plaats de stekker in het stopcontact. Druk de RESET knop in op de stekker. Indicator behoort "AAN" te zijn. 2. Druk de T knop in op de stekker. Het indicatie licht behoort "UIT" te zijn. 3. Druk op de RESET knop in voor gebruik Indien de test niet succesvol verloopt, dit apparaat niet gebruiken. Gelieve een erkend electricien te contacteren. Probleem opgelost?</p> <p style="text-align: center;">↓ Nee</p> <p>II. Check of de knop volledig ingedrukt is op de ON positie-"I", Check ook of de watercirculatie goed is. 1. Wees zeker dat dit product is aangesloten op een filterpomp met een min debiet van 1900 l/u, schakel de filterpomp in. Open tevens de plunger valves. 2. Check de inlet van de heater en ook de andere darmen of deze goed zijn aangesloten. 3. Bevrijd al de vastgelopen lucht in de darmen. 4. Check of er geen lekken zijn in de watercirculatie. Probleem opgelost?</p> <p style="text-align: center;">↓ Nee</p> <p>III. Check of de water flow van de filter pomp in orde is. 1. check de filter cartridge van de pomp en reinig deze van alle vuiligheden. 2. Bevrijd al de vastgelopen lucht in de darmen. 3. Check als de in - en outlet correct zijn aangesloten. Verwissel de darmen indien nodig. Probleem opgelost?</p> <p style="text-align: center;">↓ Nee</p> <p>IV. Check of de water temperatuur niet te hoog is (lager dan 35C). De temperatuur sensor zal de heater doen stoppen wanneer de water temperatuur is meer dan 35C. De heater zal terug werken wanneer de water temperatuur onder de 28C gaat. Probleem opgelost?</p> <p style="text-align: center;">↓ Nee</p> <p>V. Neem contact met het intex service centrum indien onder garantie</p>
WERKT NIET	---	<p>I. Check of de stekker goed is ingeplugged. Check de indicator: 1. Plaats de stekker in het stopcontact. Druk de RESET knop in op de stekker. Indicator behoort "AAN" te zijn. 2. Druk de T knop in op de stekker. Het indicatie licht behoort "UIT" te zijn. 3. Druk op de RESET knop in voor gebruik Indien de test niet succesvol verloopt, dit apparaat niet gebruiken. Gelieve een erkend electricien te contacteren. Probleem opgelost?</p> <p style="text-align: center;">↓ Nee</p> <p>II. Neem contact met het intex service centrum indien onder garantie</p>
SWITCH WERKT NIET	---	<p>I. Check of de stekker goed is ingeplugged. Check de indicator: 1. Plaats de stekker in het stopcontact. Druk de RESET knop in op de stekker. Indicator behoort "AAN" te zijn. 2. Druk de T knop in op de stekker. Het indicatie licht behoort "UIT" te zijn. 3. Druk op de RESET knop in voor gebruik Indien de test niet succesvol verloopt, dit apparaat niet gebruiken. Gelieve een erkend electricien te contacteren. Probleem opgelost?</p> <p style="text-align: center;">↓ Nee</p> <p>II. Check of de knop volledig ingedrukt is op de ON positie-"I", Check ook of de watercirculatie goed is. 1. Wees zeker dat dit product is aangesloten op een filterpomp met een min debiet van 1900 l/u, schakel de filterpomp in. Open tevens de plunger valves. 2. Check de inlet van de heater en ook de andere darmen of deze goed zijn aangesloten. 3. Bevrijd al de vastgelopen lucht in de darmen. 4. Check of er geen lekken zijn in de watercirculatie. Probleem opgelost?</p> <p style="text-align: center;">↓ Nee</p> <p>III. Check of de water flow van de filter pomp in orde is. 1. check de filter cartridge van de pomp en reinig deze van alle vuiligheden. 2. Bevrijd al de vastgelopen lucht in de darmen. 3. Check als de in - en outlet correct zijn aangesloten. Verwissel de darmen indien nodig. Probleem opgelost?</p> <p style="text-align: center;">↓ Nee</p> <p>IV. Check of de water temperatuur niet te hoog is (lager dan 35C). De temperatuur sensor zal de heater doen stoppen wanneer de water temperatuur is meer dan 35C. De heater zal terug werken wanneer de water temperatuur onder de 28C gaat. Probleem opgelost?</p> <p style="text-align: center;">↓ Nee</p> <p>V. Neem contact met het intex service centrum indien onder garantie</p>
PRODUCT VERBRAND	---	Neem contact met het intex service centrum indien onder garantie
ONTBREKENDE/KAPOTTE ONDERDELEN	---	Neem contact met het intex service centrum indien onder garantie
LEK	---	<p>I. Draai de darmen vaster aan/herinstalleer de darmen. Probleem opgelost?</p> <p style="text-align: center;">↓ Nee</p> <p>II. Herpositioneer/vervang de darm dichtingen Probleem opgelost?</p>
WATERTEMPERATUUR STIJGT NIET DESONDANKS HET RODE INDICATIELICHT WERKT	---	<p>I. Check of er een afdekzeil of solarzeil wordt gebruikt. Gebruik altijd een solar cover als het zwembad niet in gebruik is. Probleem opgelost?</p> <p style="text-align: center;">↓ Nee</p> <p>II. Check of de grootte van het zwembad of de water capaciteit overschrijdt de heater capaciteit. Verleng de verwarmtijd van de heater Probleem opgelost?</p> <p style="text-align: center;">↓ Nee</p> <p>III. Check als de water temperatuur te laag is. Verleng de verwarmtijd van de heater. Probleem opgelost?</p> <p style="text-align: center;">↓ Nee</p> <p>IV. Neem contact met het intex service centrum indien onder garantie</p>
HET APPARAAT VALT STEEDS UIT	---	<p>- Defect in het elektrisch circuit</p> <p>--> Haal de stekker uit het stopcontact en plaats deze wederom erin, druk op de RESET knop om de zwembadverwarming te starten. Probleem opgelost?</p> <p style="text-align: center;">↓ Nee</p> <p>Neem contact met het intex service centrum indien onder garantie</p>